

EINBAUANLEITUNG

Für Ganzglas – Fertigtüren KLARIT[®] -Atelier

Schlossmontage:

Atelier-Schlösser sind mit einer umsteckbaren Falle ausgerüstet und eignen sich für DIN linken und DIN rechten Türanschlag.

Atelier-Schlösser werden generell DIN links montiert ausgeliefert.

Für DIN rechts angeschlagene Türflügel muss der Fallenkopf (29) wie nachstehend ausgeführt umgesteckt werden:

Nehmen Sie den Schlosskörper (27) mit der Bezeichnung oben aus der Abdeckkappe (32) und schließen Sie die Falle (29) aus.

Entfernen Sie die jetzt sichtbare Inbusschraube (31) und ziehen den Fallenkopf (29) aus dem Fallenschaft (28). Drehen Sie den Fallenkopf (29) um 180°, stecken ihn in dieser Lage in den Fallenschaft (28) und schrauben ihn mit der Inbusschraube wieder fest.

Stiftdrücker (20) in die Klemmplatte (23) einsetzen und das Schloss (27) mit der Bezeichnung oben mit der Klemmplatte (23) verbinden, durch die Glasbohrung mit drei Befestigungsschrauben (34) ausrichten und anschrauben.

Bei Schlössern, vorgerichtet für Profilzylinder, Zylinder einsetzen und mit **beigefügter Befestigungsschraube M5x35mm** von unten anschrauben. **Hierfür nur diese Befestigungsschraube verwenden!**

Abdeckkappe (32) auf das Schloss (27) setzen und die im Schloss vorhandenen Gewindestifte (30) mit beigefügtem Schlüssel herausdrehen.

Drücker mit Vierkantstift (20) aus der Klemmplatenseite (23) mit Lochdrücker (33) verbinden und mit Gewindestift festklemmen.

Schließfunktion prüfen:

Bei Metallzargen ist in der Regel eine Anpassung der Schließlöcher für die Falle erforderlich.

Pflegehinweise:

Für die Säuberung der Beschläge eignen sich Reinigungsmittel auf Alkohol- und Seifenbasis. Farbrückstände können mit Terpentin entfernt werden.

Haushaltsscheuermittel wie Ata, Vim sowie Nitroverdünnungen dürfen nicht verwendet werden.