



Ⓓ

Türband mit Hülse, Art.-Nr. 21.300.--- Montagehinweis

- Glas und Zwischenlagen müssen staub- und fettfrei sein, gegebenenfalls mit Alkohol reinigen.
- Anzugsmoment 16Nm/Innensechskantschlüssel SW5.

1. Hülse (9) über Rahmenteil (6*) stecken.
2. Flügelbandteil (1) über Rahmenteil (6*) stecken, mit Bandstift (7) verbinden und mit Gewindestift (8) sichern (evtl. vorhandene Kugellager müssen oben auf dem Rahmenteil (6*) sitzen).
3. Türflügel auf Holzkeilen/Klotzholz in Zarge stellen Flügelbandteil (1) an Türflügel klappen.
4. Klemmplatte (2) mit Flügelbandteil (1), Befestigungsschrauben (3) und Glasbohrungsschutz (4) am Glas montieren. **Auf lotrechten Sitz des Türbandes achten und alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.**
5. Abdeckkappe (5) gleichmäßig auf Klemmplatte (2) setzen und aufdrücken.

* Artikel gehören nicht zum Lieferumfang des Türbandes