



Montage Biloba 80 60

Zwischenlagen

8 / 10 / 12
Glas

8 / 10
12

Gegenplatte befestigen mit den 2 Arretierungen nach vorne

1

2

3

4

5

6

Regulierung der Schließgeschwindigkeit!



Die Regelventile aller Bänder müssen fachgerecht geöffnet, eingestellt und synchronisiert werden. Wenn die Bänder dauerhaft mit ungeöffneten Ventilen benutzt werden, führt dies unausweichlich zu einer Beschädigung der Bänder.

zudrehen = langsam er
Aufdrehen = schneller

Abdeckung vorne ansetzen und hinten andrücken

7

Zum lösen der Abdeckung mit passendem Stift in Bohrung Arretierung leicht reindrücken

Montage der Bänder, Ventileinstellung und Synchronisation gemäß Biloba-Montageanleitung!