

## TIPS FOR THE CARE OF THE PRODUCT

Our products are manufactured according to the highest quality standards, using advanced technology. The life of the product is guaranteed for a long time, if the user follows a few simple rules of ordinary care and regular maintenance.

### ROUTINE CLEANING

General cleaning should be performed using ordinary neutral liquid soaps, easily available, diluted with water and applied with soft sponges.

### DRYING

Drying of the accessories in contact with water (e.g. hinges for shower boxes) is strongly recommended, in order to avoid the accumulation of limescale deposits and the onset of corrosion phenomena in time. For drying, use a soft cloth or chamois leather.

### EXTRAORDINARY PERIODIC MAINTENANCE

Any limescale that should form due to contact of our accessories with particularly hard water, and a non-constant routine cleaning can be easily removed without damaging the product through washing carried out using a solution of 15-20% vinegar diluted with water, preferably hot (one glass per liter of water), followed by a normal washing with water and soap.

### WARNINGS

Never use, in any case: ordinary detergents scale, detergents containing abrasive particles, pure or diluted muriatic acid, bleach (sodium hypochlorite), household acids, caustic soda, steel wool, scouring pads, scotch-brite.

**The use of these products can irreparably damage the surface of the accessories, nullifying any warranty granted by the manufacturer.**

## TIPPS FÜR DIE PFLEGE DES PRODUKTS

Unsere Produkte werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, unter Verwendung modernster Technologien. Die Lebensdauer des Produkts wird für eine lange Zeit garantiert, wenn der Benutzer ein paar einfache Regeln für eine alltägliche Pflege und eine regelmäßige Wartung folgt.

### ALLTÄGLICHE REINIGUNG

Die Reinigung sollte mit gewöhnlichen, neutralen, flüssigen, problemlos auf dem Markt erhältlichen Seifen durchgeführt werden. Die sollen mit Wasser verdünnt werden und durch einen weichen Schwamm aufgetragen werden.

### TROCKNUNG

Die Trocknung des Zubehörs in Kontakt mit Wasser (z.B. Scharniere für Duschkabinen) wird dringend empfohlen, um die Ansammlung von Kalkablagerungen und das Auftreten von Korrosionserscheinungen zu vermeiden. Zum Trocknen benutzen Sie ein weiches Tuch oder Fensterleder.

### PERIODISCHE AUßERORDENTLICHE WARTUNG

Jede Kalkablagerungen, die nach dem Kontakt unserer Zubehöre mit besonders hartem Wasser oder wegen einer unregelmäßigen Reinigung entstehen sollten, können leicht und ohne das Produkt zu beschädigen entfernt werden, durch das Waschen unter Verwendung einer Lösung von 15-20% Essig verdünnt mit Wasser, vorzugsweise heiß (ein Glas pro Liter Wasser); infolgedessen waschen Sie normal durch Wasser und Seife.

### WARNUNGEN

Verwenden Sie niemals, in keinem Fall: normale Waschmittel-Skala, Reinigungsmittel mit abrasiven Partikeln, pur oder verdünner Salzsäure, Bleichmittel (Natriumhypochlorit), Haushalts-Säuren, Natronlauge, Stahlwolle, Scheuerschwämme, Scotch-Brite.

**Der Einsatz dieser Produkte kann irreparable Beschädigung der Oberfläche der Zubehöre verursachen, damit jegliche Gewährleistung des Herstellers zunichtend.**

## CONSIGLI PER LA CURA DEL PRODOTTO

I nostri prodotti sono realizzati secondo i più elevati standard qualitativi, utilizzando tecnologie d'avanguardia. La vita del prodotto è garantita per lungo tempo, se l'utilizzatore segue alcune semplici norme di cura ordinaria e di manutenzione periodica.

### PULIZIA ORDINARIA

La pulizia ordinaria va eseguita utilizzando saponi neutri liquidi facilmente reperibili in commercio diluiti con acqua ed applicati con spugnette morbide.

### ASCIUGATURA

L'asciugatura degli accessori a contatto con l'acqua (es: cerniere per box doccia) è vivamente consigliata, al fine di evitare l'accumulo di depositi calcarei e l'insorgere col tempo di fenomeni corrosivi. Per l'asciugatura usare un panno morbido o una pelle di daino.

### MANTENUTZIONE STRAORDINARIA PERIODICA

Eventuali depositi di calcare che si dovessero formare a causa del contatto dei nostri accessori con acque particolarmente dure e di una pulizia ordinaria non costante, possono essere rimossi agevolmente senza danneggiare il prodotto, tramite il lavaggio effettuato impiegando una soluzione al 15-20% di aceto diluito in acqua preferibilmente calda (un bicchiere per un litro d'acqua), seguito da un normale lavaggio con acqua e sapone neutro.

### AVVERTENZE

Non usare mai, in nessun caso: comuni detersivi anticalcare, detersivi contenenti particelle abrasive, acido muriatico puro o diluito, candeggina/varekkina (sodio ipoclorito), acidi di uso domestico, soda caustica, pagliette metalliche, spugnette abrasive, scotch-brite.

L'impiego di questi prodotti può deteriorare irrimediabilmente la superficie degli accessori, annullando qualsiasi tipo di garanzia da parte del produttore.

## CONSEJOS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS

Nuestros productos están fabricados según el más elevado standard de calidad, utilizando tecnología de vanguardia. La vida del producto está garantizada por un largo periodo de tiempo, si el usuario sigue estas simples normas de limpieza y mantenimiento.

### RUTINA DE LIMPIEZA

La limpieza diaria se debe realizar utilizando jabón líquido neutro diluido en agua con una esponja o bayeta.

### SECADO

El secado de los accesorios que están en contacto con el agua (bisagras, fijaciones, etc...) está aconsejado, para evitar que se deposite la cal y la aparición de corrosión con el tiempo. Para el secado utilizar un paño o bayeta.

### MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Cualquier depósito de cal que se forme en nuestros accesorios a causa del contacto con el agua se puede quitar fácilmente sin dañar el producto, a través de un lavado con una solución del 15-20% de vinagre diluido en agua preferiblemente caliente (un vaso de vinagre por un litro de agua) seguido de un lavado normal con agua y jabón neutro.

### ADVERTENCIA

NO USAR NUNCA, detergentes antical, detergentes con sustancias abrasivas, ácido muriático puro o diluido, cloro/legia (hipoclorito de sodio), ácido de uso doméstico, soda caustica, estropajos, esponjas abrasivas, scotch-brite.

El uso de estos productos puede deteriorar irremediablemente la superficie de los accesorios, anulando cualquier tipo de garantía por parte del fabricante.